

### Commencer

#### 1. Configurez votre congélateur

- Avant d'utiliser le congélateur, assurez-vous qu'il est situé sur un sol plat et suffisamment solide pour le supporter à pleine charge. Enlever les résidus de ruban adhésif et de colle et nettoyer les surfaces avec de l'eau et du savon avant d'allumer le réfrigérateur.
- Si vous utilisez votre congélateur dans une cuisine, nous vous recommandons de régler votre température à 0°F (-18°C). Après 24 heures, vous pouvez régler le contrôle comme vous le souhaitez, permettant à la température pour se stabiliser.  
Appuyez sur **+** ou **-** pour régler la température souhaitée à l'intérieur du réfrigérateur. °F/°C vous permet de basculer entre Fahrenheit (°F) et Celsius (°C).

#### 2. Gardez votre congélateur frais

Plus puissant que le bicarbonate de soude, le filtre à air **PureAir® Ultra II™** absorbe les odeurs indésirables et garde votre congélateur plus frais jusqu'à 6 mois.

**Nous vous recommandons de remplacer votre filtre au moins une fois tous les 6 mois.**

### FAQ

#### Que signifie l'alarme ou le « buzzer » ?

Une alarme ou un « buzzer » peut signifier que votre porte est ouverte, qu'une panne de courant ou que **HI TEMP** a été détectée. Dans la plupart des cas, acquiescez simplement l'alarme en la réinitialisant. Cependant, en cas de **HI TEMP**, c'est une bonne idée de s'assurer que votre congélateur est de niveau et que la porte se ferme librement avec un joint approprié.

Une fois que vous fermez la porte de votre congélateur, laissez-la fermée afin que la température du congélateur puisse diminuer et se stabiliser à la température ambiante. régler la température.

#### Pourquoi mon congélateur semble-t-il fonctionner en continu ?

Votre compresseur à vitesse variable est conçu pour fonctionner 100 % du temps sauf pendant le cycle de dégivrage. Parfois, il fonctionnera plus rapidement, comme après un cycle de dégivrage.

#### Est-il normal d'entendre un bruit de claquement ou de craquement lorsque le compresseur fonctionne ?

Oui, c'est normal. Ces bruits peuvent être provoqués par les composants internes du congélateur qui se dilatent et se contractent en fonction des changements de température, ou par la circulation du réfrigérant utilisé pour refroidir le congélateur.

#### La température est plus chaude ou plus froide que souhaitée. Que puis-je faire ?

Ajustez simplement la température de 1 ou 2 degrés et attendez 24 heures pour que la température se stabilise. Vérifiez que les aliments ne bloquent pas les conduits d'évacuation d'air multi-ports, car cela aurait un impact sur les performances de température.

### Inscrivez-vous pour gagner 10 000 \$

Faites le premier pas pour faire partie de la famille Frigidaire et découvrez plus d'avantages en enregistrant votre congélateur à porte simple sur Frigidaire.com.

### Nous sommes là pour vous soutenir

Ayez l'esprit tranquille en sachant que Frigidaire est là pour toujours garder votre appareil en parfait état de fonctionnement.

- **Protection totale des appareils :** Prolongez la garantie limitée de votre fabricant pour vous assurer d'être toujours protégé contre les surprises, y compris jusqu'à 250 \$ de couverture contre la perte de nourriture et une garantie sans souci que nous remplacerons ce que nous ne pouvons pas réparer.
- **Service expert Frigidaire :** Avez-vous déjà eu besoin d'un service ou d'une réparation ? Nos techniciens de confiance formés par Frigidaire sont des experts de votre appareil et peuvent fournir un service et des travaux de réparation fiables.

Apprenez-en plus et recevez des réductions exclusives ici :



Nous sommes  
**ici pour vous!**

Visite  
**frigidaire.com • frigidaire.ca**  
pour l'assistance du propriétaire